

electro-harmonix

FREEZE Infinite Sound Retainer

Parabéns por adquirir o Electro Harmonix FREEZE!! Com o simples apertar de um botão o FREEZE vai te permitir sustentar notas individuais e acordes indefinidamente. Com três modos diferentes de operação é fácil de ajustar o tipo certo de retenção pra clubes, studio e para o seu quarto.

AVISO: Seu pedal FREEZE vem equipado com uma fonte Electro Harmonix 9.6DC-200BI (mesma fonte usada pela Boss® e Ibanez®: 9.6Volts DC200mA). O FREEZE precisa de 140mA a 9VDC com um plug com centro negativo. O FREEZE não aceita baterias. Usando a fonte errada (fora dessas especificações) pode danificar seu pedal e anular a garantia.

_ CONTROLES _

EFFECT LEVEL-Controla o volume do som sustentado. A saída sempre contém o sinal original com seu volume original.

CHAVE MODE-Seleciona entre os três modos: FAST, SLOW, e LATCH. Leia a seção DESCRIÇÃO DOS MODOS para mais detalhes.

LED de STATUS-O LED está branco, o efeito está soando ou se esvaindo. Quando o LED estiver apagado o efeito estará completamente silenciado e a saída terá apenas o sinal original puro.

JACK DE ENTRADA-Conecte a saída do seu instrumento ou outro pedal de efeito neste jack. A impedância de entrada presente no INPUT é 2.2MΩ.

Jack AMP- Conecte o jack AMP na entrada do seu amplificador ou na entrada de outro pedal de efeito. A impedância presente neste jack é de 470Ω.

JACK DE ALIMENTAÇÃO de 9V-Plugue a saída da fonte fornecida neste jack que está localizado no topo do FREEZE. O FREEZE precisa de 140mA a 9VDC. A polaridade do jack de alimentação é centro negativo. O FREEZE aceita a maioria das fontes do estilo Boss®.

- DESCRIÇÃO DOS MODOS-

FAST- Quando o footswitch é acionado o FREEZE vai automaticamente sustentar o

som.O som será sustentado até que o footswitch seja solto e nesse momento o efeito será desligado imediatamente.

SLOW-Quando o footswitch é acionado o FREEZE vai sustentar o som fazendo o mesmo surgir gradualmente.O som será sustentado até o momento que o footswitch for solto e assim o som desaparecerá gradualmente.O tempo do surgimento e do desaparecimento podem ser ajustados durante o SLOW SPEED INITIALIZATION.VER ABAIXO.

LATCH-Quando o footswitch for acionado o FREEZE imediatamente sustentará o som.O som será sustentado até o momento que o footswitch for solto.Quando o footswitch for acionado de novo o FREEZE substituirá o som sustentado pelo novo som tocado.Um duplo toque no footswitch silencia o efeito.

-SLOW SPEED INITIALIZATION-

A velocidade do surgimento e do desaparecimento gradual no modo SLOW podem ser ajustados seguindo estes passos:

- 1) Desplugue o jack de entrada
- 2)Pressione o Footswitch
- 3)Enquanto estiver pressionando o footswitch plugue a fonte no jack de alimentação(o LED vai piscar)
- 4)Mova a chave de MODE para a regulagem desejada seguindo esta tabela:

Posição da chave	Velocidade de surgimento	Velocidade de desaparecimento
PRA CIMA	200 ms	400ms
MEIO	200 ms	1.0 segundo
PRA BAIXO	800 ms	3.2 segundos

- 5) Solte o footswitch e o FREEZE estará pronto para ser usado.

O FREEZE reterá esses dados(velocidades escolhidas) que só mudarão quando for reinicializado.