

ELECTRO HARMONIX

MEMORY TOY

DELAY ANÁLOGO CON MODULACION

Felicidades por la compra del Electro Harmonix **MEMORY TOY**... un delay análogo compacto que toma su herencia de nuestro Memory Man de los años 70's y del legendario Deluxe Memory Man. Como el Memory Boy, el **MEMORY TOY** está basado en el circuito del Deluxe Memory Man. Un switch de modulación permite un rápido acceso a un abundante chorus análogo.

-PODER-

Su **MEMORY TOY** viene con una pila de 9 volts. **ADVERTENCIA:** Cuando utilice un adaptador, utilice únicamente un **96DC-200BI**. No utilice otros adaptadores. El Utilizar otros adaptadores, incluso aquellos hechos por Electro Harmonix, pueden dañara el aparato, el adaptador o su persona.

-INTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y CONTROLES-

Conecte su guitarra al INPUT jack del **MEMORY TOY** y el AMP jack a su amplificador. El **MEMORY TOY** puede ser utilizado en combinación con otros aparatos de efectos. Experimente con cualquier combinación para desarrollar su sonido propio. El switch de pie conmuta entre las modalidades de efecto (activado) y la de true bypass (desactivado, con el sistema de circuitos pasado por alto).

DELAY- Controla el tiempo de delay (atraso) de su **MEMORY TOY**. El rango del tiempo de delay es de 30ms a 550 ms. Gire la perilla de delay time en el sentido de las manecillas del reloj para incrementar la cantidad de delay.

BLEND- El control de **Blend** (mezcla) le permite variar la mezcla de la señal directa y la atrasada (efectuada por el delay) desde 100% dry (seca, sin efecto) cuando es ajustada en el sentido opuesto de las manecillas del reloj a 100% wet (mojada, con efecto) en el sentido de las manecillas del reloj.

FEEDBACK- El control de **FEEDBACK** (retroalimentación) aumenta el número de repeticiones de delay o ecos múltiples. En posiciones altas, el aparato empezará a auto-

oscilar. Un feedback bastante alto con posiciones de delay cortas (poco tiempo de delay) producen un efecto de un tipo de reverberación.

MOD Switch- Cuando es ajustado a la posición de ON (activado) el **MOD Switch** (switch de modulación) permitirá una modulación lenta en el tiempo de delay similar a la modulación de chorus del Deluxe Memory Man. Mueva el **MOD Switch** a la posición de OFF (desactivado) para desactivar toda modulación.

INPUT JACK- Conecte la salida de su instrumento u otro pedal de efectos a este jack de entrada. La impedancia de entrada presentada en este jack es de 1Mohm.

AMP JACK- Conecte el **AMP jack** (jack de salida) a la entrada de su amplificador o la entrada de otro pedal de efectos.

STATUS LED y FOOTSWITCH- Cuando el **STATUS LED** está encendido, el **MEMORY TOY** está en la modalidad de efecto. Cuando el LED está apagado, el **MEMORY TOY** está en la modalidad de true bypass. Utilice el **FOOTSWITCH** (switch de pie) para conmutar entre ambos modos.